



## **Bedienungsanleitung 2-fach Akkulader**



© 2010 by



Orderman GmbH  
Bachstraße 59,  
5023 Salzburg – Österreich

[www.orderman.com](http://www.orderman.com)

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne schriftliche Genehmigung durch  
Orderman GmbH nicht gestattet.

P3. 500-812 V1.0

- Orderman übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen.
- Orderman übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche von dritten Personen, die durch die Benützung der Orderman Geräte entstehen.
- Änderungen des Inhalts dieser Anleitung sind vorbehalten, und können ohne Vorankündigung durchgeführt werden.
- Diese Anleitung kann nicht Bestandteil eines Vertrages sein.
- Warenzeichen: Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Firmen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>INHALTSVERZEICHNIS .....</b>	<b>3</b>
<b>SICHERHEITSHINWEISE .....</b>	<b>4</b>
1.1.   Symbolerklärung .....	4
1.2.   Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
1.3.   Sicherheitshinweise Akkupack .....	5
1.4.   Pflege .....	5
<b>ORDERMAN 2-FACH AKKULADER.....</b>	<b>6</b>
<b>1.     INBETRIEBNAHME .....</b>	<b>6</b>
<b>2.     LADEN DES AKKUPACKS .....</b>	<b>7</b>
<b>TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>9</b>

## Sicherheitshinweise

### 1.1. Symbolerklärung



**Sicherheitshinweise** im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet und grau hinterlegt.

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr die auftritt, wenn die Maßnahmen zur Schadensverminderung nicht befolgt werden.

- **Vorsicht** bedeutet, dass leichte Sachschäden auftreten können.
- **Warnung** bedeutet, dass leichte Personenschäden oder schwere Sachschäden auftreten können.
- **Gefahr** bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können. In besonders schweren Fällen besteht Lebensgefahr.



Hinweise im Text werden mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch horizontale Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Hinweise enthalten wichtige Informationen in solchen Fällen, in denen keine Gefahren für Mensch oder Gerät drohen.

### 1.2. Allgemeine Sicherheitshinweise



#### **Vorsicht:**

- Der Orderman 2-fach Akkulader enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile und darf daher nicht geöffnet werden. Durch ein Öffnen erlischt der Garantieanspruch.
- Setzen Sie das Gerät nie extremen Witterungsverhältnissen wie zum Beispiel Regen, Hagel, extremes Sonnenlicht oder Schneefall aus. Bei auftretenden Schäden muss das Gerät vom Kundendienst auf mögliche Fehler untersucht werden.
- Eine starke mechanische Beanspruchung, wie zum Beispiel verdrehen oder fallen lassen, kann zur Beschädigung des Gerätes führen.



#### **Warnung:**

Schließen Sie den 2-fach Akkulader keinesfalls kurz.

### 1.3. Sicherheitshinweise Akkupack



#### Warnung:


- Verwenden Sie ausschließlich das Orderman Akkumodell.
- Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze aus. Schließen Sie die Kontakte niemals kurz - es besteht Explosionsgefahr.
- Ladetemperatur 0- 40° C .

### 1.4. Pflege

- Um das Gehäuse des Gerätes zu reinigen, verwenden Sie ein weiches Tuch, das in einer schwachen Lösung aus mildem Waschmittel und Wasser angefeuchtet wird. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Akkuschächte gelangt.
- Verwenden Sie keine Druckluft, um das Gerät oder Geräteteile zu reinigen.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner oder andere flüchtige Mittel für das Reinigen der Einheit bzw. Druckluft zum Entfernen von Staub.
- Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte des 2-fach Akkuladers und der Akkus nicht verunreinigt werden. Eine Verunreinigung kann zu Korrosion und ungewünschter Wärmeentwicklung führen.

# Orderman 2-fach Akkulader

## 1. Inbetriebnahme



- Verkabeln Sie den 2-fach Akkulader wie oben gezeigt. Die Ausgangsspannung des Netzteils beträgt 12V (Output des Netzteils 12V). Verwenden Sie nur das Orderman Netzteil.
- Sobald der 2-fach Akkulader mit Strom versorgt wird, startet ein Selbsttest. Beide LED am Gerät blinken kurz rot und anschließend grün. Ist der Selbsttest erfolgreich durchgeführt erlöschen beide LED.
- Blinkt eine oder blinken beide LED nach dem Anstecken des Netzteils weiterhin rot, wurde eine Fehlfunktion an dem jeweiligen Ladeschacht festgestellt. Kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.




Beide Ladeschächte arbeiten unabhängig. Ist einer davon defekt, so ist der zweite weiterhin einsatzbereit.



Warnung: Ladetemperatur 0- 40° C

Netzteil und 2-fach Akkulader nicht der direkten Sonne aussetzen.  
Für Luftzirkulation sorgen: Netzteil und 2-fach Akkulader nicht abdecken.

## 2. Laden des Akkupacks



- Akkus wie oben gezeigt in den Akkulader stecken bis sie einrasten.
- Einzel- oder Parallelladung möglich.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde.



Akkus vor dem Erstgebrauch für etwa 10 Stunden laden.

---

Folgende LED-Anzeigen sind möglich:



Dauergrün      Ladevorgang abgeschlossen



Grün Blinken      Ladevorgang aktiv



Dauerrot      Akku defekt



Orange Blinken      Ladevorgang kurzfristig unterbrochen



## Technische Daten

- Ausgangsspannung: 12V = / 2,5A
- Netzgerät:
  - Eingangsspannung 100V bis 240V, 50-60Hz
  - Max. Stromaufnahme 700mA
- Abmessungen: 110 x 67 x 135 mm
- Ladezeit: ca. 1 Stunde
- Gewicht (ohne Akkus): 360g
- Ladetemperatur: 0 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Akkus nicht im Lieferumfang enthalten!